Le standard théâtral pour effets de confetti et de serpentins

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES DE SÛRETÉ:

VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE TOUTES LES PARTIES DU LANCEUR SONT EN BONNE CONDITION DE TRAVAIL AVANT L'UTILISATION.

- **Permettez au moins trente à quarante pieds (environ 10 m) de dégagement pour la sécurité et pour l'effet maximum.**
- **Les vents peuvent changer la voie d'accès normale de la projectile lors d'utilisation extérieure.**
- **N'essayez pas de désassembler les pièces du système.**
- **N'échappez pas et ne frappez pas le lanceur afin d'éviter d'éclater le cylindre C02.**
- **N'exposez pas aux températures sous le niveau de congélation.**
- **Afin d'éviter de déformer le lanceur, gardez-le hors de la lumière directe du soleil.**

DIRECTIVES DE CHARGEMENT DU PAPIER KABUKI:

Les directives qui suivent ne sont que des suggestions, et devraient assurer de beaux effets et un maximum de distance pour vos lancers. L'expérimentation est encouragée. Rappelez-vous, l'efficacité d'un effet spécial est sujet à votre imagination.

La plupart des produits de papier KABUKI sont empaquetés dans des sacs de plastiques. Une charge moyenne pour le lanceur 32" et le Lanceur Automatique - 24 Volts est 1 paquet, la moitié d'un paquet pour le lanceur 18", et 1 paquet pour le petit tube du lanceur CA. De plus grands tubes peuvent en contenir beaucoup plus.

Pour charger, coupez simplement une extrémité du sac et extrayez le papier sur une table. Ensuite, prenez un peu du papier et poussez-le au bas du tube du lanceur, à l'aide du bâton inclus. Empaquetez les 2 premiers pouces très serrés (utilisez le produit ou du papier de tissu) et le reste de votre chargement un peu moins serré. Ceci vous donnera de meilleurs lancers, une bonne distance et couverture.

Un sac contient à peu près ce qui suit:

Serpentins 15' -- 100 à 120 serpentins selon la coupe (chacun a peu près 1/4" (0.64cm) de large). Chargement: Maintenez les lignes reliées ensemble (emballé dans deux lignes) et chargez en petites poignées, comme indiqué ci-dessus. Ceux-ci se mélangeront, et non pas tous alignés dans le tube, ce qui donnera les meilleurs résultats.

Serpentins 30' -- 30 à 40 serpentins selon la coupe (chacune à peu près 1/2" (1.27 cm) de large). Chargement: Prenez de petites poignées comme indiqué ci-dessus. La plupart des serpentins tendront à s'aligner en longueur -- ce n'est pas un problème si quelques serpentins tournent différemment.

Confetti / Serpentins à Bulles -- A peu près 30 à 40 serpentins selon la coupe (chacune à peu près 1/2" (1.27 cm) de large) et 17' (5.2 m) de long. Les bulles sont des morceaux de confetti de tissu qui ont pour effet, de former un rond qui ressemble à une bulle, entrelacé avec des serpentins. Chargement: Prenez de petites poignées comme indiqué ci-dessus. La plupart des serpentins tendront à s'aligner en longueur -- ce n'est pas un problème si quelques serpentins tournent

Confetti à Tombée Lente -- à peu près 3500 morceaux de confetti 1/2" par 2" (1.27 cm x 5.1 cm) Chargement: Dans le sac, le Confetti est tout empaqueté dans des piles de 1/2 pouce. Vous obtiendrez beaucoup plus de distance si toutes vos piles (2 ou 3) sont alignées dans votre lanceur. Empillez vers le bas du baril, l'une après l'autre.

INSTRUCTIONS POUR LE LANCEUR DE 32"

MESURES DE SÉCURITÉ: LISEZ SOIGNEUSEMENT AVANT UTILISATION!

Le lanceur "KABUKI TM" est un système de projectile à haute pression. Si utilisé correctement, il fournira des années de service fiable. Des blessures et/ou des dommages sérieux peuvent arrivés si vous manquez de suivre ces instructions et les conseils de sécurité. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages ou les blessures dù à la mauvaise utilisation, l'abus de ce matériel ou l'utilisation de produits non autorisés.

- **Retirez le bâton de chargement. Assurez-vous que le tube du lanceur soit vide avant de le charger.**
- **N'importe quel objet étranger dans le lanceur peut être dangereux.**
- **Tenez ou attachez le lanceur fermement, il pourrait reculer légèrement.**
- **Ne pointez pas le lanceur directement vers le visage ou le corps d'une personne.**
- **Tenez loin de la portée des enfants.**
- **Une fois que le cylindre de CO2 est en place, ne laissez pas le lanceur sans surveillance.**
- **Ne regardez jamais dans le baril d'un lanceur chargé.**

INSTRUCTIONS POUR LE LANCEUR DE 32"

Le lanceur de 32" (81.3cm) est à base CO2 et comporte un tube transparent, afin que l'utilisateur puisse voir sa charge. Il n'exige pas de bouchons et/ou de capsules à pression. Les industries du Show Biz et des événements spéciaux sont d'accord: le modèle de 32" (81.3 cm) est très versatile et d'une grande utilité dans de nombreuses situations. Ce lanceur est aussi exceptionnel dans des situations plus personnelles, telles que des réceptions de noces et d'autres rassemblements semblables.

Construction:	PVC - le tube est transparent, pour que vous puissiez voir ce que vous mettez à l'intérieur - quantité et mélange de couleurs.
Taille:	Modèle 32" (81.3 cm) - manche large de 4" (10.2 cm) -- tube de 1 5/16" (3.3 cm) diamètre extérieur et 1" (2.54 cm) diamètre intérieur.
Poids:	Modèle 32" (81.3 cm) pèse une livre et une once (.49 kg).
Trajectoire:	15' (4.5 m) jusqu'à 60' (18.3 m) dépendant du produit utilisé.
CO2:	Modèle 32" (81.3 cm) - 16 grammes recommandés - nécessite un cylindre avec un cou fileté de 3/8" (0.95 cm) - 24 UNF-IA

MODE D'EMPLOI:

1. Chargez les serpentins et/ou le confetti dans le tube de plastique.
2. Assurez-vous que le bras de lancement est fermé (le bras métallique attaché au cordon est plié dedans).
3. Vissez une cartouche de CO2 dans le lanceur (pas trop serré).
4. En tenant le lanceur fermement, dirigez-le loin de votre corps, et bien au-dessus de votre tête et de vos spectateurs.
Le système est maintenant prêt à lancer. Emparez-vous de la molette rouge attachée au cordon, et tirez rapidement et fermement, en poussant vers l'extérieur en même temps avec la main tenant le lanceur. Gardez le lanceur une distance sécure de la foule, au moins 5 verges (4.5 mètres).